

### Glasurit® Antisilikon tillsats





# G / Z

**Produkt:**

Används för att undvika kratrar på grund av silikon

**Anmärkning:**

- Tillsätt inte 580-100 inne i sprutboxen. Ta genast bort trasor indränkta med antisilikon tillsats.
- När 580-100 Antisilikon tillsats har använts i första varv, måste den också appliceras i efterföljande varv (åtminstone samma volym).
- Använd inte 580-100 i Glasurit VOC Klarlack och Linje 22 HS 2K Täcklack VOC, 22 VOC MC600!

	<b>Lacksystem</b>	
	<b>Blandningsförhållande</b>	Tillsätt 2-5% (max) av 580-100 i den sprutklara topplacken.
	<b>Härdare</b>	
	<b>Förtunning</b>	

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

